



ANVÄNDARINSTRUKTION

Specifikation E7

Belastningsimpedans: 16Ω

S/N: ≥ 85dB

Frekvensområde: 20Hz-20kHz

Strömförsörjning via: internt litiumbatteri eller mikro USB-kabel

Ljudkälla /Audio: iPhone, iPad, Smartphone, Notebook, MP3, MP4, etc

Funktion: Bluetooth, Mikrofon

Storlek: 166x92x181mm

Viktig information - när audiokabeln är ansluten:


1. - är brusreduceringsfunktionen AV (OFF)
2. - och man vill lyssna på musik måste hörluren vara PÅ (ON).

Batteri hantering

Den här produkten har ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri. Ladda batteriet minst 8 timmar innan du använder hörlurarna för första gången.

- Uppladdningsbara batterier skall endast laddas upp under en vuxen persons överinseende.
- Använd endast den medlevererade mikro USB-kabeln för att ladda batteriet. Felaktig laddning kan skada batteriet och hörlurarna.
- Försök inte öppna hörlurarna för att komma åt det uppladdningsbara batteriet. Det finns inga utbytbara delar inuti.
- Låt inte små barn leka med hörlurarna eller kablarna, dom kan skada sig.
- Tänk på att hörlurarna innehåller ett batteri så håll hörlurarna borta från öppen eld så de inte exploderar. När det är dags att slänga hörlurarna så lämna dem på en lokal återvinningscentral (ÅVC).

Att komma igång



Bluetooth anslutning

Parkoppling/anslutning av hörlurarna mot din "smarta"-enhet (enheten ska vara inom 10 meter från hörlurarna):

1. Aktivera kopplingsläge på hörlurarna genom att vrida omkopplaren i läge "BT".
LED-lampan kommer att blinka i blått.
2. Slå på Bluetooth-funktionen på din enhet, (se enhetens bruksanvisning för vidare instruktion).
3. Välj "Sök" eller "Upptäck"-enheter.
4. Välj "E7".
5. Skriv in lösenordet eller PIN 0000, om det behövs.
6. Tryck på Enter-tangenten.



När du har slutfört stegen ovan kommer ett meddelande på din "smarta"-enhet att visa att enheten är parkopplad till hörlurarna.

Vid misslyckad parkoppling, stäng av hörlurarna och starta om proceduren från början. Om Bluetooth menyn på din "smarta"-enhet är öppen när du startar om hörluren kommer Du att se att Bluetooth anslutningen sker automatiskt

Funktionsbeskrivning

Spela musik från din "smarta"-enhet

| Knapp | Hur Du gör | Funktion |
|---|---------------|----------------------------------|
|  | "Långt" tryck | Volym Upp |
|  | "Kort" tryck | Nästa låt/spår |
|  | "Långt" tryck | Volym Ner |
|  | "Kort" tryck | Föregående låt/spår |
|  | "Kort" tryck | Spela/Stopp,Svara/Avsluta samtal |
|  | "Långt" tryck | Klar för parkoppling |

LED Display Status

| | LED lampa | | Indikering |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Höger LED | Blå | Blinkande | PÅ |
| | | Fast sken | Parkopplad / ansluten |
| | Vit | | Brusreducering PÅ |
| Vänster LED | Röd | | Laddning pågår |
| | Av | | Fulladdad |

Produktvård

- Utsätt inte hörlurarna för omild hantering. Böj inte hörlurarna ovarsamt.
- Utsätt inte hörlurarna för fukt, kyla, extrem eller långvarig hetta eller andra skadliga förhållanden. Undvik att förvara hörlurarna i fuktiga eller våta utrymmen, de är inte vattentäta.
- Rengör med en mjuk trasa eller fuktigt sämskskinn. Använd ALDRIG lösningsmedel.
- Hörlurarna skall endast öppnas av kvalificerad personal.
- Enheten innehåller magneter. Håll magnetiskt känsliga produkter som kreditkort och video-skärmar på behörigt avstånd från dessa hörlurar för att undvika skada.

